






## EN Instruction manual for LED light panels WO735; WO736\*

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only.

Power/Příkon/Príkon	60W; 30W*
Dimension/Rozměry/Rozmery (mm)	490x81; 390x78*
IP protection/Krytí/Krytie	IP20

## Installation / Montáž / Montáž




**EN**

1. Ensure the main power source is turned off.
2. Remove the cover.
3. Connect the input cable to the terminal block.
4. Attach the light to the ceiling.
5. Put the cover back.
6. Activate the power source.

**CZ**

1. Ujistěte se, že je vypnutý hlavní zdroj napájení.
2. Sundejte kryt světla.
3. Zapojte přívodný kabel do svorkovnice.
4. Připevněte základnu ke stropu.
5. Nasadte kryt světla.
6. Zapněte hlavní zdroj napájení.



**SK**

1. Uistite sa, že je vypnutý hlavný zdroj napájania.
2. Odmontujte kryt svetla.
3. Zapojte prívodný kábel do svorkovnice.
4. Pripevnite základňu k stropu.
5. Nasadte kryt svetla.
6. Zapnite hlavný zdroj napájania.

Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

## CZ Návod k montáži světel. panelů Solight WO735; WO736\*

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

## SK Návod na montáž svetelných panelov WO735; WO736\*

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

2x AAA  
batteries  
baterie  
batérie

**EN** ON/OFF button  
**CZ** Tlačítko vypnutí/zapnutí  
**SK** Tlačidlo vypnutia/zapnutia

---

**EN** Press to activate a night light  
(10% of the total power)  
**CZ** Stiskem aktivujete noční světlo  
(10% celkového výkonu)  
**SK** Stlačením aktivujete nočné svetlo  
(10% celkového výkonu)

---

**EN** Press to increase the brightness  
**CZ** Stiskem zvýšíte intenzitu osvětlení  
**SK** Stlačením zvýšíte intenzitu osvetlenia

---

**EN** Press to decrease the brightness  
**CZ** Stiskem snížíte intenzitu osvětlení  
**SK** Stlačením snížíte intenzitu osvetlenia

---

**K+** **EN** Press to gradually change the color temperature  
**CZ** Stiskem postupně měníte barvu světla  
**SK** Stlačením postupne meníte farbu svetla

---

**EN** Press to change the color temperature  
**CZ** Stisknutím měníte barvu světla  
**SK** Stlačením meníte farbu svetla

---

**0.5h** **EN** Press to activate a turn off timer in 30 minutes  
**CZ** Stisknutím aktivujete vypnutí za 30 minut  
**SK** Stlačením aktivujete vypnutie za 30 minút

---

**1h** **EN** Press to activate a turn off timer in 1 hour  
**CZ** Stisknutím aktivujete vypnutí za 1 hodinu  
**SK** Stlačením aktivujete vypnutie za 1 hodinu