

Máte na své instalaci pořízené baterie s názvem T58 bez jakéhokoliv označení a hodláte toto bateriové úložiště rozšířit?

V současné době jsou na trhu dva modely baterií T58 a to:

- Bez označení – **V1**
- Zřetelně označené na štítku - **V2**

Pokud se chystáte rozšířit **původní bateriové úložiště řady V1** (baterie nejsou zřetelně označeny) o **nové baterie s označením V2** tak tato kombinace je sice povolená a funkčnost systému je zaručena, ale výrobce **tuto kombinaci nedoporučuje z důvodu** např. nemožného FW upgradu připojených nových baterií.

Další kombinace jako master baterie **V2** (zřetelně označena na štítku) se slave bateriemi **V1** je možná bez dalšího omezení.


Označení Master baterie T58 **V1**:



Označení Slave baterie T58 **V1**



Označení Master baterie T58 **V2**:



Označení Slave baterie T58 **V2**:

